

# iPad

## Wie deaktiviere/aktiviere ich die schwarze i3-Tafel?

Bei den neueren i3-Tafeln gibt es den Dunkle-Tafel-Modus (auch "Darkmode" genannt) als Option. Dadurch wird das Whiteboard sowie das Bedienmenü dunkel/schwarz. Die Option dient vor allem der Schonung der Augen in Abend- und Nachtzeiten.

Um die Option zu aktivieren/deaktivieren, wählt man das Whiteboard aus und drückt auf die drei waagerechten Striche oben links -> Einstellungen -> Dunkle-Tafel-Modus aktivieren/deaktivieren.

Eindeutige ID: #1046

Verfasser: Jan Harms

Letzte Änderung: 2023-09-01 16:05