

iPad

Wie nutze ich den Stift bei i3-Tafeln?

Der Stift bei den neueren i3-Tafeln befindet sich hinter dem rechten "Flügel" der Tafel. Er ist **batteriebetrieben** und muss daher **unbedingt** immer wieder **zurückgesteckt werden**, um die Funktionsfähigkeit weiterhin zu sichern.

Diese Stifte haben einen unscheinbaren EIN/AUS-Schalter, der als kleine Erhebung im Stift getarnt ist. Dieser muss zum Ein- und Abschalten verwendet werden.

Eindeutige ID: #1043

Verfasser: Jan Harms

Letzte Änderung: 2023-06-26 14:16